



객체 검출

Detect, Segment, Pose

Classify




Detect



Segment



Track




Pose




Object Detection

- Confidence score



성능평가 - IOU

- ▶ Intersection over Union
- ▶ 참고: 정밀도(precision), 리콜(recall)





중복 객체 제거

- ▶ NMS(Non Max Suppression)
 - ▶ 특정 Confidence threshold 이하 bounding box를 먼저 제거
 - ▶ 높은 confidence score를 가진 box와 겹치는 다른 box를 모두 조사하여 IOU가 특정 threshold 이상인 box를 모두 제거(1등만 남김)



성능평가 - mAP

- ▶ mAp(mean Average Precision)
 - ▶ 여러 클래스들의 AP를 평균한 값 [블로그](#)
- ▶ PASCAL VOC (Visual Object Classes Challenges)
 - ▶ 리콜값이 0, 0.1, 0.2, ... 1.0까지 11개의 mAP를 구함
- ▶ Coco
 - ▶ IOU 값이 0.5, 0.55, 0.6, ..., 0.95 경우의 mAP를 구함



YOLO v8

- ▶ 객체 검출과 객체 세분화를 쉽게 구현
- ▶ 사용 절차
 - ▶ 데이터 준비: 이미지와 레이블링(annotation)
 - ▶ 데이터셋 다운로드: Roboflow 등 사용
 - ▶ yaml 파일 생성 (데이터 저장 폴더 정보 등을 설정하는 파일)
 - ▶ 모델 설치: ultralytics에서 YOLO 설치
 - ▶ `model = YOLO("....pt")` # OD 또는 seg 선택
 - ▶ `model.train(data = "...yaml")`
 - ▶ `model.predict(source='...jpg')`
 - ▶ `runs/detect/predict` 폴더에 생성

YOLOv8 detect 성능

| Model | size (pixels) | mAP ^{val} 50-95 | Speed CPU ONNX (ms) | Speed A100 TensorRT (ms) | params (M) | FLOPs (B) |
|---------|------------------|-----------------------------|---------------------------|--------------------------------|---------------|--------------|
| YOLOv8n | 640 | 37.3 | 80.4 | 0.99 | 3.2 | 8.7 |
| YOLOv8s | 640 | 44.9 | 128.4 | 1.20 | 11.2 | 28.6 |
| YOLOv8m | 640 | 50.2 | 234.7 | 1.83 | 25.9 | 78.9 |
| YOLOv8l | 640 | 52.9 | 375.2 | 2.39 | 43.7 | 165.2 |
| YOLOv8x | 640 | 53.9 | 479.1 | 3.53 | 68.2 | 257.8 |

- **mAP^{val}** values are for single-model single-scale on [COCO val2017](#) dataset.
Reproduce by `yolo val detect data=coco.yaml device=0`
- **Speed** averaged over COCO val images using an [Amazon EC2 P4d](#) instance.
Reproduce by `yolo val detect data=coco128.yaml batch=1 device=0|cpu`

Segment

| Model | size (pixels) | mAP ^{box} 50-95 | mAP ^{mask} 50-95 | Speed CPU ONNX (ms) | Speed A100 TensorRT (ms) | params (M) | FLOPs (B) |
|-----------------------------|------------------|-----------------------------|------------------------------|---------------------------|--------------------------------|---------------|--------------|
| YOLOv8n-seg | 640 | 36.7 | 30.5 | 96.1 | 1.21 | 3.4 | 12.6 |
| YOLOv8s-seg | 640 | 44.6 | 36.8 | 155.7 | 1.47 | 11.8 | 42.6 |
| YOLOv8m-seg | 640 | 49.9 | 40.8 | 317.0 | 2.18 | 27.3 | 110.2 |
| YOLOv8l-seg | 640 | 52.3 | 42.6 | 572.4 | 2.79 | 46.0 | 220.5 |
| YOLOv8x-seg | 640 | 53.4 | 43.4 | 712.1 | 4.02 | 71.8 | 344.1 |

- **mAP^{val}** values are for single-model single-scale on [COCO val2017](#) dataset.
Reproduce by `yolo val segment data=coco.yaml device=0`
- **Speed** averaged over COCO val images using an [Amazon EC2 P4d](#) instance.
Reproduce by `yolo val segment data=coco128-seg.yaml batch=1 device=0|cpu`

이미지와 레이블 데이터셋

- ▶ 이미지와 annotation 파일명(txt)이 이미지 별로 동일해야 한다
 - ▶ image7.jpg → image7.txt (아래는 3개의 객체가 들어 있다)
 - ▶ image7.txt 의 첫번째 행 bbox(bounding box) : (0.48, 0.63, 0.69, 0.71)




Dataset

- ▶ **COCO(Common Objects in Context):**
 - ▶ 가장 널리 사용되는 데이터 세트
 - ▶ 200,000개 이상의 이미지가 포함
 - ▶ 사람, 자동차, 개 등 80개의 클래스를 포함
 - ▶ Bounding Box, 인스턴스 분할 마스크, keypoints 등 제공

- ✓ **Object segmentation**
- ✓ **Recognition in context**
- ✓ **Supapixel stuff segmentation**
- ✓ **330K images (>200K labeled)**
- ✓ **1.5 million object instances**
- ✓ **80 object categories**
- ✓ **91 stuff categories**
- ✓ **5 captions per image**
- ✓ **250,000 people with keypoints**




YOLO와 coco format



$$x_{yolo} = x / \text{Image width} \quad y_{yolo} = y / \text{Image height}$$

$$width_{yolo} = \text{width} / \text{Image width} \quad height_{yolo} = \text{height} / \text{Image height}$$

YOLO format bounding box = $\langle x_{yolo}, y_{yolo}, width_{yolo}, height_{yolo} \rangle$



$$x_{coco} = x \quad y_{coco} = y$$



$$width_{coco} = \text{width} \quad height_{coco} = \text{height}$$

COCO format bounding box = $\langle x_{coco}, y_{coco}, width_{coco}, height_{coco} \rangle$

```
1 0.711719 0.302083 0.418750 0.334722
1 0.730469 0.807639 0.431250 0.315278
1 0.262109 0.715278 0.477344 0.238889
1 0.237500 0.254861 0.332812 0.262500
```

```
"annotations": [
  {
    "id": 1,
    "image_id": 1,
    "category_id": 2,
    "iscrowd": 0,
    "area": 35041.209375000006,
    "bbox": [
      251,
      67,
      209.375,
      167.36100000000002
    ],
    "segmentation": [
      [
        251,
        67,
        460.375,
        67,
        460.375,
        234.36100000000002,
        251,
        234.36100000000002
      ]
    ]
  }
]
```


xyxy, xywh 포맷



데이터셋 준비

- ▶ Roboflow 이용
- ▶ 개인 데이터셋 업로드 후 레이블링
- ▶ 제공되는 공개 데이터셋 사용

Labelimg

- ▶ 개인 PC에서 레이블링 작업을 하는 도구
- ▶ 블로그
 - ▶ <https://yeko90.tistory.com/entry/free-image-label-tool-labelimg>
- ▶ `git clone https://github.com/HumanSignal/labelImg.git`
 - ▶ (맥에서 설치 필요) `xcode-select --install`
- ▶ 실행
 - ▶ `python labeling.py`
 - ▶ 저장 포맷을 yolo로 설정해야 한다 (txt로 저장된다)
 - ▶ 레이블링 표현에는 xml, json, txt 등의 포맷이 있다

yaml 파일

- ▶ 객체 이름, 클래스수 (nc), 데이터가 있는 폴더명을 지정
- ▶ PyYAML을 사용하여 파이썬으로 설정
 - ▶ 딕셔너리로 설정할 내용을 지정


```
{ 'names': ['fish',  
  'jellyfish',  
  'penguin',  
  'puffin',  
  'shark',  
  'starfish',  
  'stingray'],  
  'nc': 7,  
  'test': '/content/Aquarium_Data/test/images',  
  'train': '/content/Aquarium_Data/train/images/',  
  'val': '/content/Aquarium_Data/valid/images/' }
```


predict 옵션


| Name | Type | Default | Description |
|-----------|--------------|----------------------|--|
| source | str | 'ultralytics/assets' | source directory for images or videos |
| conf | float | 0.25 | object confidence threshold for detection |
| iou | float | 0.7 | intersection over union (IoU) threshold for NMS |
| imgsz | int or tuple | 640 | image size as scalar or (h, w) list, i.e. (640, 480) |
| half | bool | False | use half precision (FP16) |
| device | None or str | None | device to run on, i.e. cuda device=0/1/2/3 or device=cpu |
| show | bool | False | show results if possible |
| save | bool | False | save images with results |
| save_txt | bool | False | save results as .txt file |
| save_conf | bool | False | save results with confidence scores |
| save_crop | bool | False | save cropped images with results |

Labeling

- ▶ 모든 객체를 레이블링
- ▶ 짝 차게
- ▶ 클래스는 가능한 세분한 후 나중에 합친다
- ▶ 이미지 크기와 픽셀 고려



Object Segmentation



Object Segmentation

